


Logic3

Media Remote Control (LG291)

User Manual

User Manual
Guide d'utilisation
Benutzerhandbuch
Manuale per l'utente
Manual del usuario
Manual do Utilizador
Handboek

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands





Product Code. LG291

www.logic3.com




Thank you for purchasing the Logic3 Media Remote Control. As with all Logic3 products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible product. Please read through and familiarise yourself with this manual before you use the Media Remote Control.

Product Overview



NOTE : All Buttons are Software/System dependant they may not work on all Applications

Setup of Media Remote Control




Setup/Pairing Media Remote Control


1. Remove the USB receiver from the back of the remote control
Open the battery lid and put in the battery, replace battery lid.
WARNING: Please ensure that the battery is inserted correctly. If the battery is inserted incorrectly (reversed polarity), this may cause personal injury as well as damage to your Media Remote Control.
2. Plug the USB receiver into the USB port of your Note Book.
3. Press the ID link button on the USB receiver (Link Indicator will light up).
4. Press and hold the Link button on the remote control until the Link Indicator on the receiver starts to blink 1-3 times, after this the Link Indicator will switch off, this will indicate pairing is successful.
5. To test if pairing is successful if a button on the remote control is pressed the Link Indicator will flash.

For MAC OS.X. Please follow the below steps (Only to be performed the first time the remote is used):-

- (1) When you first plug-in the Receiver, the Mac OS X keyboard pairing window will be displayed on screen.




- (2) Follow Pairing as explained in Setup/Pairing of Media Remote Control
- (3) Click 'Continue' on the Keyboard Setup Assistant.
Note : Media Remote Control is designed to be seen by your system as a keyboard to enable you to use it without installing additional software drivers (re-spin this as needed).




- (4) The assistant will ask you to press the key right of the shift key.



- (5) A window will then pop up just press Skip




- (6) Select 'ISO (European)' and click 'Done'.



(7) Your Media Remote Control is now ready to be used.

The Media Remote Control is designed so it can be stored into your PCMCIA card slot of your notebook.



System Requirements

Windows2000/XP/Windows Vista PC with a USB port
Mac OS X v.10.4 and 10.5 with a USB port

Software Compatibility

The Media Remote Control works with:-

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD-

***Windows OS Only**
- Mac OS Only

Product Specifications

Frequency Range:	2400-2483MHz (16 multi channels and 65535 ID channels)
Remote Range:	100feet (30 metres)
Operating Voltage:	Remote control 2.4V-3.3V
Power:	Battery CR2032 x1
Power Consumption:	Normal Operation <5mA Sleep Operation <10μA
Output Power:	Under 1mW
Size:	86mm(L) x 54mm(W) x 5mm(H)
Weight:	Approx 23g (including receiver and battery)

Note: Design and specifications are subject to change without notice.


Trouble Shooting

Problem	What Should I Do?
Remote control does not function	Ensure that the Remote Control and Dongle is connected, check the Link Indicator on the Dongle is LIT.
	Ensure the battery of the remote control is inserted correctly
	Replace the remote control battery with a new one
	Check System and Software compatibility
	Ensure you are within the remote range (30metres)


Should you have any connection or setup problems with the Media Remote Control (LG291) please contact our Technical Support Hotline on +44 (01923) 471 000 – ***National/International call rates apply*** or E-mail support@logic3.com Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

Merci d'avoir acheté la Media Remote Control Logic3. Comme avec tous les produits Logic3, cette télécommande a été conçue selon les normes de fabrication les plus élevées et testée tout au long de son développement afin d'assurer que vous ayez le meilleur produit possible. Veuillez lire et vous familiariser avec ce manuel avant d'utiliser la Media Remote Control..

Schéma du produit




Télécommande



Récepteur USB

REMARQUE : toutes les touches sont dépendantes du logiciel/système et peuvent ne pas fonctionner sur toutes les applications.

Montage de la Media Remote Control




Montage/Pairage de la Media Remote Control

1. Retirez le récepteur USB de l'arrière de la télécommande.
Ouvrez le couvercle de la pile, insérez une pile, puis remettez le couvercle.
ATTENTION : Veuillez vous assurer que la pile est correctement insérée. Si la pile n'est pas insérée correctement (polarité inverse), cela peut provoquer des dommages corporels et endommager votre télécommande Media.
2. Branchez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur portable.
3. Appuyez sur le bouton de lien ID sur le récepteur USB (l'indicateur de lien s'allume).
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de lien sur la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur de lien commence à clignoter 1 à 3 fois sur le récepteur. Après cela, l'indicateur de lien s'éteint ; cela indique que le pairage a réussi.
5. Pour tester la réussite du pairage, appuyez sur un bouton de la télécommande et l'indicateur de lien clignotera.


Pour MAC, veuillez suivre les étapes suivantes (lors de la première utilisation uniquement) :

- (1) Lorsque vous branchez le récepteur pour la première fois, la fenêtre de jumelage de clavier de Mac OS X s'affiche à l'écran.




- (2) Suivez le jumelage en suivant les instructions Montage/Pairage du Media Remote Control.
- (3) Cliquez sur Continuer dans l'Assistant réglages clavier.

Remarque : Media Remote Control a été conçu pour être reconnu comme clavier par votre système afin de vous permettre de l'utiliser sans installer de logiciel pilote supplémentaire.




- (4) L'assistant vous demande d'appuyer sur la touche à droite de la touche de majuscule.



- (5) Une fenêtre s'ouvre alors, appuyez sur Ignorer.




- (6) Sélectionnez 'ISO (Européen)' et cliquez sur Terminé.



(7) Media Remote Control est maintenant prêt à être utilisé.

La télécommande Media est conçue pour être stockée dans le porte PCMCIA de votre ordinateur portable.



Configuration requise

Windows 2000/XP/Windows Vista PC avec port USB
Mac OS X v.10.4 et 10.5 avec port USB

Compatibilité logicielle

La télécommande Media fonctionne avec les applications suivantes :

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD-

***Windows OS Seulement**
- Mac OS Seulement

Spécifications du produit

Fréquences :	2 400-2 483 MHz (16 multicanaux avec 65535 ID)
Distance Rayon :	30 mètres
Tension de fonctionnement :	Télécommande 2,4 V-3,3 V
Alimentation :	Pile CR2032 x 1
Consommation électrique :	Fonctionnement normal < 5 mA Fonctionnement veille < 10 μ A
Puissance de sortie :	inférieure à 1 MW
Taille :	86 mm (L) x 54 mm (l) x 5 mm (H)
Poids :	environ 23 g (récepteur et pile compris)

Remarque : La conception et les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis.



Dépannage

Problème	Que dois-je faire ?
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la télécommande et la clé électronique sont branchées, vérifiez que l'indicateur de lien sur la clé électronique est ALLUMÉ.
	Assurez-vous que la pile de la télécommande est correctement insérée.
	Remplacez la pile de la télécommande par une nouvelle pile.
	Vérifiez la compatibilité du système et la compatibilité logicielle.
	Assurez-vous que vous êtes dans les limites de la plage à distance (30 mètres).

Si vous avez le moindre problème de connexion ou de montage avec la Media Remote Control (LG291), veuillez contacter notre service d'assistance technique au : +44 1923 471 000 – **tarifs d'appels nationaux/internationaux en vigueur** ou envoyez un e-mail à support@logic3.com. Des pièces de rechange sont disponibles pour certains modèles sur notre site Web www.logic3.com.


Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf der Media Remote Control von Logic3 entschieden haben. Wie alle Produkte von Logic3 wurde dieses Gerät nach höchsten Produktionsstandards gefertigt und während der Entwicklung laufend getestet. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Sie ein optimales Produkt erhalten. Bitte lesen Sie sich dieses Nutzerhandbuch vor Gebrauch der Media Remote Control durch und machen Sie sich mit dessen Funktionen vertraut.

Produktüberblick



HINWEIS: Die Funktionen aller Tasten sind abhängig der Software oder des Systems und funktionieren möglicherweise nicht mit allen Anwendungen.

Installation der Media Remote Control




Installation/Koppeln der Media Remote Control


1. Nehmen Sie das USB-Empfangsteil aus der Rückseite der Fernbedienung heraus. Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterie ein und setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach auf.
WARNUNG: Bitte darauf achten, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist. Inkorrektes Einsetzen der Batterie (vertauschte Pole) kann zu Personenverletzungen sowie zur Beschädigung der Media Remote Control führen.
2. Stecken Sie das USB-Empfangsteil in den USB-Anschluss Ihres Notebooks ein.
3. Drücken Sie die ID-Link-Taste auf dem USB-Empfangsteil (die Empfangsanzeige leuchtet auf).
4. Drücken Sie die Link-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie so lange niedergedrückt, bis die Empfangsanzeige auf dem Empfangsteil beginnt, 1-3 Mal zu blinken. Anschließend schaltet sich die Empfangsanzeige aus, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist.
5. Sie können überprüfen, ob die Abstimmung erfolgreich war, indem Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken. Bei erfolgreicher Abstimmung blinkt die Link-Anzeige.

Befolgen Sie für MAC bitte die unten stehenden Schritte (diese müssen nur bei der ersten Inbetriebnahme ausgeführt werden):


- (1) Wenn Sie den Empfänger das erste Mal anschließen, wird das Mac-OS-X-Tastaturverbindungs Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.




- (2) Befolgen Sie die Schritte zum Verbindungsaufbau, wie im Abschnitt "Installation/Koppeln der Media Remote Control" beschrieben.
- (3) Klicken Sie im Assistenten für die Tastatureinrichtung auf "Weiter".
Hinweis: Die Media Remote Control wurde entwickelt, um von Ihrem System als Tastatur erkannt zu werden, sodass Sie sie verwenden können, ohne zusätzliche Softwaretreiber installieren zu müssen.




- (4) Der Assistent fordert Sie auf, die Taste rechts neben der Shift-Taste zu drücken.



- (5) Ein Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf "Überspringen".




- (6) Wählen Sie "ISO (Europäisch)", und klicken Sie auf "Fertig".



(7) Ihre Media Remote Control ist nun einsatzbereit.

Die Mediaplayer-Fernbedienung ist so konzipiert, dass sie im Schlitz für die PCMCIA-Karte Ihres Notebooks untergebracht werden kann.



Systemanforderungen

Windows 2000/XP/Windows Vista PC mit einem freien USB-Port
Mac OS X v.10.4 und 10.5, USB-Anschluss

Software-Kompatibilität

Die Fernbedienung für Mediaplayer ist geeignet für:

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD-

*** Nur für Windows OS**
- Nur für Mac OS

Technische Daten

Frequenzbereich:	2400-2483 MHz (16 Multikanäle und 65535 ID-Kanäle)
Reichweite:	30 Meter
Betriebsspannung:	Fernbedienung 2,4V-3,3V
Stromversorgung:	Batterie CR2032 x1
Stromverbrauch:	Normalbetrieb <5 mA Schlafmodus <10mA
Ausgangsleistung:	1mW
Abmessungen:	86mm (H) x 54mm (B) x 5mm (T).
Gewicht:	ca. 23g (einschließlich Empfangsteil und Batterie)

Hinweis: Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.



Fehlersuche/-behebung

Problem	Abhilfe
Fernbedienung funktioniert nicht	Sorgen Sie dafür, dass Fernbedienung und Dongle angeschlossen sind. Überprüfen Sie, dass die Empfangsanzeige auf dem Dongle LEUCHTET.
	Vergewissern Sie sich, dass die Batterie korrekt in die Fernbedienung eingesetzt ist
	Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung durch eine neue Batterie aus
	Überprüfen Sie, dass System und Software kompatibel sind
	Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Fernbedienung befinden (30 Meter)

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Anschluss oder der Installation der Media Remote Control (LG291) haben, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Support-Hotline, Tel. +44 (01923) 471 000 – **Es gelten die Gebühren für Inlands-/Auslandsgespräche** – oder senden Sie uns eine E-Mail an support@logic3.com. Für einige Modelle können Ersatzteile über unsere Website www.logic3.com bestellt werden.





Grazie per aver acquistato il Media Remote Control Logic3. Come tutti i prodotti Logic3, è stato fabbricato secondo i massimi standard produttivi e testato a tutti gli stadi dello sviluppo, per garantire che all'utente sia fornito il prodotto migliore possibile. Leggere attentamente e familiarizzarsi con il contenuto di questo manuale prima di utilizzare il Media Remote Control Logic3.

Panoramica del prodotto



NOTA : La presenza e il funzionamento dei pulsanti dipendono dal tipo di software e/o di sistema, quindi i pulsanti potrebbero non funzionare con tutte le applicazioni

Impostazione del Media Remote Control




Impostazione/Accoppiamento del Media Remote Control


1. Rimuovere il ricevitore USB dalla parte posteriore del telecomando.
Aprire il coperchio della batteria e inserire la batteria; rimettere in posizione il coperchio della batteria.
AVVERTENZA: Controllare che la batteria sia inserita correttamente. Se la batteria fosse inserita in modo errato (polarità invertite), potrebbe causare lesioni personali oltre a danneggiare il telecomando multimediale.
2. Inserire la spina del ricevitore USB nella porta USB del notebook.
3. Premere il pulsante ID Link sul ricevitore USB (la spia del link si accende).
4. Premere e tenere premuto il pulsante Link sul telecomando fino a quando la spia del link sul ricevitore inizia a lampeggiare 1-3 volte, dopo di che la spia del link si spegne e questo indica che l'accoppiamento è riuscito.
5. Per controllare se l'accoppiamento sia riuscito, la spia del link lampeggia quando si preme un pulsante sul telecomando.

Per il MAC segui la procedura di seguito riportata (da eseguire una sola volta):-


- (1) Quando inserisci il Ricevitore per la prima volta, sarà visualizzata sullo schermo la finestra di Pairing da tastiera per Mac OS.



- (2) Esegui la procedura di Pairing come illustrato in Impostazione/Accoppiamento di Media Remote Control
- (3) Clicca su 'Continua' nel Keyboard Setup Assistant.
Nota : Media Remote Control è sviluppato in modo che il tuo sistema possa identificarlo come una tastiera per permetterti di usarlo senza installare driver aggiuntivi.




(4) L'assistente ti chiederà di premere il tasto a destra del tasto Maiusc (Shift).



(5) Quando viene visualizzata una nuova finestra, premi semplicemente Salta.




(6) Seleziona 'ISO (Europeo)' e clicca 'Fatto'.



(7) Il tuo Media Remote Control è pronto per l'uso.

Il telecomando multimediale è studiato in modo tale da poter essere riposto nello slot PCMCIA del notebook.



Requisiti di sistema

Windows 2000/XP/Windows Vista PC con una porta USB disponibile
Mac OS X v.10.4 e 10.5 con una porta USB

Compatibilità software

Il telecomando multimediale funziona con:

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD-

*** Windows OS soltanto**
- Mac OS soltanto

Specifiche del prodotto

Range di frequenza:	2400-2483 MHz (16 canali multipli e 65535 canali ID)
Raggio telecomando:	30 metri
Tensione di funzionamento:	Telecomando 2,4 V-3,3 V
Potenza:	1 batteria CR2032
Assorbimento di potenza:	Funzionamento normale <5 mA Funzionamento sleep <10 µA
Potenza d'uscita:	sotto 1 mW
Dimensioni:	86 mm(L) x 54 mm(P) x 5 mm(A)
Peso:	circa 23 g (ricevitore e batteria inclusi)

Nota: Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Individuazione e soluzione di problemi


Problema	Che cosa dovrei fare?
Il telecomando non funziona	Accertarsi che il telecomando e il dongle siano collegati. Controllare che la spia del link sul dongle sia ILLUMINATA.
	Accertarsi che la batteria del telecomando sia inserita correttamente
	Sostituire la batteria del telecomando con una nuova
	Controllare la compatibilità del sistema e del software
	Accertarsi di trovarsi entro il raggio del telecomando (30 metri)

Per eventuali problemi di connessione o impostazione del Media Remote Control (LG291) rivolgersi alla hotline di assistenza tecnica, al n. +44 (01923) 471 000 (***Si applicano le tariffe telefoniche nazionali / internazionali***) o inviare un'e-mail a support@logic3.com - Le parti di ricambio sono disponibili per alcuni modelli nel nostro sito Web www.logic3.com

disponibili per alcuni modelli nel nostro sito Web www.logic3.com


Gracias por comprar el Media Remote Control de Logic3. Al igual que todos los productos Logic3, éste se ha fabricado conforme a las normas más exigentes de fabricación y comprobado a través de todo su desarrollo para asegurar que usted reciba un producto de máxima calidad. Por favor, lea y familiarícese con este manual antes de utilizar el Media Remote Control.

Vista del producto



NOTA: todos los botones dependen del software o del sistema y es posible que no funcionen en todas las aplicaciones

Configuración del Media Remote Control




Configuración/Enlace del Media Remote Control


1. Extraiga el receptor USB de la parte posterior del control remoto.
Abra la cubierta de la pila e inserte la pila; vuelva a colocar la cubierta de la pila.
AVISO: Por favor, asegúrese de insertar la pila correctamente. Si la pila se inserta incorrectamente (polaridad invertida) podrían producirse lesiones, así como daños en el control remoto de Media.
2. Conecte el receptor USB al puerto USB de su Notebook.
3. Pulse el botón de Conexión ID del receptor USB (el indicador de Conexión se iluminará).
4. Pulse y sujete el botón de Conexión del control remoto hasta que el Indicador de Conexión del receptor comience a parpadear 1-3 veces; después de esto, el Indicador de Conexión se apagará, indicando que el enlace es satisfactorio.
5. Para comprobar que el enlace es satisfactorio, si se pulsa un botón en el control remoto, el Indicador de Conexión parpadeará.

Para MAC siga las siguientes indicaciones (únicamente debe hacerlo la primera vez que conecta el dispositivo):


- (1) Cuando conecte por primera vez el Receptor, se mostrará la pantalla de sincronización de teclado para Mac OS X.




- (2) Realice la sincronización tal y como se explica en Configuración/Enlace del Media Remote Control
- (3) Haga clic en «Continuar» en el Asistente Configuración Teclado.
Nota: el Media Remote Control está diseñado para que aparezca en el sistema como un teclado. De esta manera puede utilizarlo sin instalar controladores de software adicionales.




- (4) El asistente le pedirá que pulse la tecla que se encuentra a la derecha de la tecla Shift.



- (5) Aparecerá una pantalla emergente. Pulse Omitir.




- (6) Seleccione «ISO (European)» y haga clic en «Hecho».



(7) Su Media Remote Control ya está listo para utilizarse

El control remoto de Media se ha diseñado para poder almacenarlo con su portacontrol en la ranura de la tarjeta PCMCIA de su Notebook.



Requisitos del sistema

Windows 2000/XP/Windows Vista PC con un puerto USB disponible
Mac OS X v.10.4 y 10.5 con puerto USB

Compatibilidad de software

El control remoto de Media funciona con:-

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD-

*** Windows OS Sólo**

- Mac **OS Sólo**

Especificaciones del producto

Gama de frecuencia:	2400-2483MHz (16 multicanales y 65535 canales ID)
Gama remota:	100 pies (30 metros)
Voltaje de régimen:	Control remoto 2,4V-3,3V
Potencia:	Pila CR2032 x1
Consumo de energía:	Operación normal <5mA Operación inerte <10µA
Potencia de salida:	Inferior a 1mW
Tamaño:	86mm(L) x 54mm(A) x 5mm(G)
Peso:	Aprox. 23g (incluyendo receptor y pila)

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



Resolución de problemas

Problema	¿Qué debo hacer?
El control remoto no funciona	Asegúrese de que el control remoto y el Dongle (llave electrónica) estén conectados; compruebe que el Indicador de Conexión del Dongle está ILUMINADO.
	Asegúrese de que la pila del control remoto esté insertada correctamente.
	Cambie la pila del control remoto por una nueva.
	Compruebe la compatibilidad del sistema y del software.
	Asegúrese de que está dentro del alcance remoto (30 metros).

Si experimenta problemas de conexión o configuración con el Media Remote Control (LG291), por favor, póngase en contacto con nuestra Hotline de Apoyo Técnico al +44 (01923) 471 000 – **Se aplicarán las tarifas telefónicas nacionales/internacionales**, o envíe un e-mail a support@logic3.com - En nuestro sitio web www.logic3.com encontrará recambios disponibles para algunos modelos.





Obrigado por adquirir o Media Remote Control Logic3. Como acontece com todos os produtos Logic3, o Controlo Remoto de Media Logic3 obedece aos mais altos padrões de produção e foi testado ao longo do seu desenvolvimento, para garantirmos que é o melhor produto possível. Por favor leia e familiarize-se com este manual antes de começar a utilizar o Media Remote Control.

Visão Geral do Produto



NOTA: Todos os Botões dependem do Software/Sistema e podem não funcionar em todas as Aplicações.

Configuração do Media Remote Control




Configuração/Emparelhamento do Media Remote Control


1. Remova o Controlo Remoto do Suporte
Abra a tampa da bateria e instale a bateria, volte a colocar a tampa da bateria.
Aviso: Por favor certifique-se de que a bateria está inserida correctamente. A colocação incorrecta da bateria (polaridade invertida), pode causar danos pessoais e danificar o Controlo Remoto de Media.
2. Insira o Receptor USB na porta para USB do seu Note Book.
3. Prima o botão ID Link no Receptor USB (o Indicador Link ilumina-se).
4. Prima continuamente o botão Link no controlo remoto até o indicador Link no receptor começar a piscar 1-3 vezes; depois disso o Indicador Link desligar-se-á, o que indicará que o emparelhamento foi bem-sucedido.
5. Para testar se o emparelhamento foi bem-sucedido, prima um botão no controlo remoto e o Indicador Link deverá iluminar-se.

Para MAC: Segue as instruções em baixo (só é preciso efectuar este procedimento uma vez):-

- (1) Na primeira vez em que ligares o Receptor, aparece no ecrã a janela de emparelhamento de teclado do Mac OS X.



- (2) Segue o Emparelhamento explicado em Configuração/Emparelhamento do Media Remote Control
- (3) Clica em "Continuar" no Assistente de Configuração do Teclado.
Nota: Media Remote Control foi concebido para ser encarado pelo sistema como um teclado, de modo a poder ser instalado sem utilizar controladores adicionais.




- (4) O assistente pede-te para carregares na tecla ao lado da tecla Shift.



- (5) Aparece depois uma janela onde basta carregar em Avançar.




- (6) Selecciona "ISO (Europeu)" e clica em "Concluído".



(7) O Comando à Distância para Media Remote Control está pronto a ser utilizado.

O Controlo Remoto de Media foi concebido de maneira a que possa armazenar dados na ranhura para o cartão PCMCIA no suporte do seu notebook.



Requisitos do Sistema

Computador com Windows 2000/XP/Windows Vista e porta USB disponível
Mac OS X v.10.4 e 10.5 com conexão USB

Compatibilidade do Software

O Controlo Remoto de Media é compatível com:-

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD -

*** Windows OS Só**
- Mac DVD OS Só

Especificações do Produto

Alcance da Frequência:	2400-2483MHz (16 multicanais e canais ID 65535)
Alcance Remoto:	30 metros (100 feet)
Voltagem de funcionamento:	Controlo Remoto 2.4V-3.3V
Alimentação:	Bateria CR2032 x1
Consumo de Energia:	Funcionamento Normal <5mA Funcionamento Inactivo <10µA
Potência de saída:	Abaixo de 1mW
Tamanho:	86 mm(C) x 54 mm(L) x 5 mm(A)
Peso:	Aprox. 23 g (incluindo receptor e bateria)

Nota: O *design* e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.



Resolução de Problemas

Problema	O Que devo Fazer?
O Controlo Remoto não funciona	Certifique-se de que o Controlo Remoto e o Dongle estão ligados, certifique-se de que o indicador Link do Dongle está iluminado.
	Certifique-se de que a bateria do controlo remoto está inserida correctamente
	Substitua a bateria do controlo remoto por uma nova
	Verifique a Compatibilidade do Sistema e software
	Certifique-se de que está dentro do raio de alcance remoto (20 metros)

Se tiver quaisquer problemas de ligação ou configuração com o Media Remote Control (LG290), por favor contacte a Nossa Linha de Suporte Técnico no número +44 (01923) 471 000 – Vigoram as **tarifas de ligação nacionais e internacionais**. Ou contacte-nos por e-mail para support@logic3.com
Para alguns modelos, as peças para substituição podem ser obtidas a partir do nosso website www.logic3.com


Dank u wel voor uw aankoop van de Logic3-Media Remote Control. Net als alle producten van Logic3, is de afstandsbediening volgens de hoogste productienormen vervaardigd en in de loop van de ontwikkeling herhaaldelijk getest om u een zo goed mogelijk product te kunnen aanbieden. Lees het handboek door en maak uzelf vertrouwd met de inhoud voordat u de Media Remote Control voor het eerst gebruikt.

Productoverzicht



Let op : alle toetsen zijn afhankelijk van de software en het type en zijn mogelijk niet op alle applicaties van toepassing.

Instellen van de Media Remote Control




Instellen/Koppelen van de Media Remote Control

1. Verwijder de USB-ontvanger van de achterkant van de afstandsbediening
Open de batterijkap en steek de batterij erin. Doe de kap weer dicht.
WAARSCHUWING: Let op dat de batterij op de juiste manier aangebracht wordt. Als de batterij verkeerd om wordt aangebracht (omgekeerde polariteit), kan dit persoonlijk letsel en beschadiging van de afstandsbediening voor mediaspelers veroorzaken.
2. Steek de USB-ontvanger in de USB-poort van uw notebook.
3. Druk op de ID Link-knop op de USB-ontvanger (het Link-lampje gaat branden).
4. Houd de Link-knop op de afstandsbediening ingedrukt tot het Link-lampje op de ontvanger 1-3 maal begint te knipperen. Hierna gaat het Link-lampje uit. Het koppelen is dan voltooid.
5. U kunt testen of het koppelen gelukt is door een knop op de afstandsbediening in te drukken en te kijken of het Link-lampje knippert.


Volg voor MAC onderstaande stappen op (dit hoeft alleen bij de eerste keer worden gedaan):-

- (1) Als u de ontvanger voor het eerst aansluit wordt er een Mac OS X synchronisatiescherm voor het toetsenbord weergegeven.




- (2) Volg de instructies zoals aangegeven in Instellen/Koppelen van de Media Remote Control
- (3) Klik op 'Doorgaan' in de Instellingsassistent voor toetsenbord.

Let op : de Media Remote Control is ontworpen om door je systeem als een toetsenbord te worden gezien zodat dat je aanvullende softwaredrivers hoeft te installeren.




- (4) De instellingsassistent zal u nu vragen op de rechtershift of op de shifttoets te drukken.



- (5) In het venster dat vervolgens wordt weergegeven moet u op Overslaan drukken




- (6) Selecteer 'ISO (European)' en klik op 'Voltooid'.



(7) Uw Media Remote Control nu klaar voor gebruik

De afstandsbediening voor mediaspelers is ontworpen om in de PCMCIA-kaartsleuf van uw notebook te kunnen worden opgeslagen in zijn houder.



Systeemvereisten

Windows 2000/XP/Windows Vista pc met een beschikbare USB-poort
Mac OS X v.10.4 en 10.5 met een USB-aansluiting

Softwarecompatibiliteit

De afstandsbediening voor mediaspelers werkt samen met:

iTunes
Musicmatch*
Power DVD*
Real Player*
WinDVD*
Windows Media Player*
Mac DVD-

***Windows OS alleen maar**
- Mac OS alleen maar

Productspecificaties

Frequentiebereik:	2400-2483 MHz (16 multi-kanalen en 65535 ID-kanalen)
Bereik afstandsbediening:	30 meter
Bedrijfsspanning:	Afstandsbediening 2,4 V-3,3 V
Vermogen:	Batterij CR2032 x1
Stroomverbruik:	Bij normaal gebruik <5 mA In de slaapstand <10 μ A
Afgegeven vermogen:	Onder 1 mW
Afmetingen:	86 mm(L) x 54 mm(B) x 5 mm(H)
Gewicht:	Ong. 23 g (inclusief ontvanger en batterij)

N.B.: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Problemen oplossen

Probleem	Wat moet ik doen?
De afstandsbediening werkt niet	Controleer of de afstandsbediening en de dongle aangesloten zijn. Controleer of het Link-lampje op de dongle brandt.
	Controleer of de batterij van de afstandsbediening juist aangebracht is
	Vervang de batterij van de afstandsbediening door een nieuwe
	Controleer de systeem- en softwarecompatibiliteit
	Zorg ervoor dat u op de juiste afstand staat (max. 30 meter)

Mocht u problemen hebben bij het aansluiten of instellen van de Media Remote Control (LG291), raadpleeg dan onze technische hulplijn via +44 (0)19 23 47 10 00 (**internationaal beltarief**) of via e-mail support@logic3.com. Voor sommige modellen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar op onze website, www.logic3.com